
SGG TIMELESS® - POKYNY K ÚDRŽBĚ

SGG TIMELESS® - sklo pro sprchy s antikoročním povlakem

SGG TIMELESS® je sklo nenáročné na údržbu. Pro zachování bezvadného vzhledu je však nutné pravidelné čištění, které také prodlouží životnost. Frekvence čištění závisí na používání sprchy.

Při pravidelném sprchování doporučujeme **důkladné čištění alespoň 2x měsíčně**.

Údržba po sprchování

Po každém sprchování doporučujeme opláchnout sklo vodou a pak měkkou pryžovou stěrkou odstranit z povrchu zbývající vodní kapky. Tak bude zajištěn bezvadný vzhled po celou dobu životnosti.

Pravidelné čištění a údržba

Zbytky vodního kamene ze skla snadno odstraní zředěný bílý ocet. V případě tvrdé vody lze použít také běžně prodávané prostředky proti vodnímu kameni ve sprchách, jako je Antikal, Cilit-Bang nebo podobné.

Zředěný bílý ocet nebo uvedené běžné prostředky na vodní kámen lze aplikovat na povrch skla a nechat působit asi 5 minut. Poté opláchnout čistou vodou a měkkou pryžovou stěrkou odstranit zbytky vody.

Stopy mýdla z povrchu skla odstraní běžně prodávané neutrální čisticí prostředky. Například prostředky na sklo na bázi alkoholu.

UPOZORNĚNÍ

NEPOUŽÍVEJTE na čištění skla s povlakem SGG TIMELESS®:

- abrazivní čisticí prostředky, tekutá čistidla s abrazivními částicemi ani chemická čistidla, která by mohla sklo s povlakem poškrábat nebo naleptat.
- čistý alkohol, aceton, kyseliny (s výjimkou octa), sodu, silně zásadité roztoky nebo bělidla, která by mohla povrch poškodit.
- drsné čisticí houbičky, drátěnky, škrabky nebo žiletky.