
VISION-LITE® - POKYNY K ÚDRŽBĚ

VISION-LITE® - sklo s antireflexním povlakem

VISION-LITE® je sklo s mimořádně nízkým odrazem světla na svém povrchu, a tak dosahuje bezkonkurenční průhlednosti.

Aby byl antireflexní účinek maximální, musí být povlak na obou vnějších plochách zasklení.

DOPORUČENÍ:

Sklo by mělo být vyčištěno ihned po instalaci. Zbytky omítek, malty, materiály obsahující fluor, kyseliny i alkalické látky musí být z povrchu okamžitě odstraněny. Stejně tak musí být ihned odstraněn tuk, oleje a materiály použité k usnadnění instalace.

Pravidelné čištění a údržba

Pravidelné čištění je nutné pro zachování bezvadného vzhledu, a to v závislosti na stupni znečištění, místu instalace a povětrnostních podmínkách.

Při mytí musí být použito **dostatečné množství čisté vody** s jemným mýdlem nebo neutrálním čisticím prostředkem.

Po mytí musí následovat opláchnutí čistou vodou a osušení.

UPOZORNĚNÍ:

Je třeba odstranit i přebytečnou vodu ze skla s povlakem VISION-LITE® ideálně stěrkou na čištění oken nebo suchou látkou, aby se zabránilo vzniku map na povrchu skla.

Mycí hadry, houby a stěrky pro čištění oken musí být čisté a jemné. Je třeba udržovat je stále čisté i během údržby, protože nesmí obsahovat abrazivní částice. Také voda pro mytí a oplachování musí být často měněna kvůli výskytu tvrdých částic, které by mohly povlak poškrábat.

Nelze používat čisticí prostředky, které by při aplikaci mohly vytvářet soli fluoru, kyselinu fluorovodíkovou či jiné alkalické sloučeniny.

Povolené čisticí prostředky

- Čistá voda s neutrálním čisticím prostředkem určeným pro mytí oken
- K čištění lze použít isopropanol (IPA) a ethanol, hned pak musí následovat omytí čistou vodou a osušení
- Při použití rozpouštědel musí ihned následovat běžné mytí vodou, opláchnutí a osušení

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE k čištění skla s povlakem VISION-LITE®:

- Čistý aceton
- Abrazivní čisticí prostředky ani tekutá čistidla s abrazivními částicemi
- Sodů, kyselin ani silné koncentráty
- Bělidla, čisticí chemické kapaliny
- Hrubé houby a látky
- Žínky s obsahem železných vláken
- Škrabky ani žiletky

Při čištění, opravách nebo manipulaci **nikdy o sklo s povlakem VISION-LITE® neopírejte žebříky, manipulační techniku ani jiné nástroje.**